


懐中幻燈 説明書


株式会社マインド・クラフト 2026

お買い上げありがとうございます。

基本的な構造



懐中電灯の先端はキャップになっています。
中に投影する図形のユニットが入っています。
図形ユニットは片方が図形で、片方が光を拡散するフィルターになっています。



懐中電灯のLED光源に白フィルター側を向けて、セットしてください。
逆だと図形が投影されません。

使い方

使用時は次の形になります。



単4乾電池を3本(別売)入れます。懐中電灯の底(プラスチックのボタンがついているほう)がねじ込みになっているので、左回しにまわしてはずしてから、プラス側を先頭に入れてください。電池を入れたら底部を右回しで封入します。

図形ユニットがセットされていることを確認したら、レンズユニットに懐中電灯を押し込んでください。滑り止めゴムが多少伸びても問題ありません。

懐中電灯底部のスイッチを押します。点灯して、数センチ離れたところに図形が現れます。必要に応じた場所に照射してください。底部のボタンをもう一度押すと消灯します。

ユニットについて

本製品は次の3つのユニットが添付されています。(かみあわせを装着済)

かみあわせ

ゆるめる

回復力強化



必要に応じて、取り替えてお使いください。ユニットが外しにくい場合、マイナスドライバーですらしてください。

以上、